

絶縁油中 PCB 分析 試料採取方法

送付内容(採油キット)

1. 容器(50ml ポリビン)
2. スポイト
3. ビニール手袋
4. ファスナー付ポリ袋(大・小)



採取前の注意

安全のためビニール手袋をして採油してください。

採取方法

- ① スポイトでサンプルを採取し、容器に10ml 程度採取してください。
- ② 容器のキャップはしっかり閉めてください。
- ③ 内容物が漏れないようにファスナー付ポリ袋(小)に入れ、袋の口を閉じください。

提出していただくもの

- ① 容器に採取した試料
- ② 依頼書
- ③ 予備の容器・スポイト等

* 使用したスポイト・ビニール手袋等は提出しないで下さい。

採取後の注意

- ① 使用した手袋やスポイトはポリ袋(大)に入れ、分析結果が出るまで保管してください。
※PCB が 0.5 mg/kg 未満であれば一般の産業廃棄物として廃棄できますが、
PCB が 0.5 mg/kg を超えて検出された場合は、使用した手袋やスポイトも PCB 廃棄物として適正に管理・処分する必要があります。
- ② 分析終了後の試料は当協会で保管することができないため、PCB 検出結果にかかわらず、返却(着払い)させていただきます。お客様で適正に管理・処分をお願いいたします。

受付時間

平日 : 月曜日～金曜日

時間 : 8時30分 ~ 17時30分まで

【お問合せ先】

ご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。

〒730-8631 広島市中区広瀬北町9-1
(一財)広島県環境保健協会 環境分析課
電話 (082)-293-1515